

Kaip atidaryti ruloninį tinklelį nuo uodų?



Rėmelis turi „atsifikuoti“ ir kilti į viršų

